

# Setting the alarm time

## Einstellen der Weckzeit

## Réglage du déclenchement de l'avertisseur

## Ajuste de la hora del despertador

## Regolazione della sveglia



Example: Set to 10:45 PM for alarm.

Beispiel: Einstellen der Weckzeit auf 10:45 nachmittags.



Exemple: Régler pour que l'avertisseur se déclenche à 10 h 45 du soir.

Ejemplo: Ajuste del despertador a las 10:45 PM.


Esempio: Regolate la sveglia per le 10:45 PM.



(Alarm time)  
(Weckzeit)  
(Heure de l'avertisseur)  
(Hora del despertador)  
(Sveglia)



(Alarm set)  
(Weckzeiteinstellung)  
(Réglage de l'avertisseur)  
(Ajuste del despertador)  
(Regolazione della sveglia)



(Time display)  
(Uhranzeige)  
(Affichage de l'horloge)  
(Indicación del reloj)  
(Esposizione dell'ora)

(LC-61T)

PUB. IM03-043J 0380N62 PRINTED IN JAPAN

**Setting the day of the month, day of the week and time**

**Einstellen des Monatstags, Wochentags und der Zeit**

**Réglage du jour du mois, du jour de la semaine et de l'heure**

**Ajuste del día del mes, del día de la semana y de la hora**

**Regolazione del giorno del mese, del giorno della settimana e dell'ora**




Example: Set to 12:03 PM on Friday 23rd.

Beispiel: Einstellen auf 12:03 nachmittags am 23. Februar.


Exemple: Régler au vendredi 23 à 12 h 03 du soir.

Ejemplo: Ajuste del viernes 23 a las 12:03.


Esempio: Regolate l'orologio sulle 12:03 p.m. di venerdì 23.




(Day of the month)  
(Monatstag)  
(Jour du mois)  
(Día del mes)  
(Giorno del mese)



(Day of the week)  
(Wochentag)  
(Jour de la semaine)  
(Día de la semana)  
(Giorno della settimana)



(AM/PM)  
(AM/PM)  
(AM/PM)  
(AM/PM)  
(AM/PM)



(Time)  
(Zeit)  
(Heure)  
(Hora)  
(Ora)

